

NOTICE

IL EST RECOMMANDÉ DE LIRE LA NOTICE AVANT DE SE SERVIR DE CE PRODUIT

GENERALITÉS

Merci de bien lire les instructions d'installations avant de vous servir du produit

Votre caméra sport va vous enregistrer vos plus beaux moments en haute définition

CARACTERISTIQUES :

Coque plastique résistante à l'eau jusqu'à 30m de profondeur

Ecran LCD de 2"

Batterie lithium ION de 900 mAh détachable et facile à remplacer

Jusqu'à 90 mn d'enregistrement

Enregistrement de vidéos et chargement de photos

Lentille grand-angle HD 120°

Compatible avec micro-carte Sim jusqu'à 32 GB

Vidéos réelles en 720 pixels

Photos jusqu'à 12 mégapixels

Format compact et disponible en blanc, noir ou argenté

Interface en 12 langues

Pour ouvrir la coque, veuillez presser en même temps dans le sens des flèches

ACCESSOIRES INCLUS :

Coque résistante à l'eau 30m

Attache pour guidon

Attache 1

Fixeur pour anse

Attache 2

Sangles

Attache 3

Autocollants fixeurs

Clip 1

Clip 2

Batterie

Micro câble USB

FIXER LA CAMERA

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant toute utilisation, la caméra doit être chargée à l'aide du câble micro USB fourni.

Appuyer sur ON pendant 3 à 5 secondes pour démarrer la caméra. L'icône de la caméra apparaît dans un coin de l'écran afin que vous puissiez commencer à enregistrer.

Appuyer de nouveau sur ON afin de changer de mode. L'icône apparaît dans le coin gauche de l'écran.

De nouveau appuyer sur ON afin d'entrer en mode vidéo et photo. Puis y appuyer de nouveau afin d'entre en mode Set Up.

Après tout enregistrement ou prise de photo, veuillez utiliser le câble usb afin de le connecter à un ordinateur et exporter vos document ou insérer la carte SD dans un lecteur.

En menu Set Up, appuyer vers le haut ou le bas afin de naviguer sur le menu sur les options et fonctions.

Résolution de la vidéo

Résolution de la photo

Compte à rebours pour prise de photos

Mitrailage : (burst) sélectionner cette option afin de prendre un maximum de photos en un minimum de temps

Système de détection : la caméra s'arrêtera automatiquement après 30sec si celle-ci est inactive. Au premier mouvement, la caméra se remettra en route.

Enregistrement continu (Loop recording) : enregistrement en continu sur un temps sous période spécifique. L'enregistrement prend du début et de ce fait annule les enregistrements précédents.

Enregistrement audio

Réglage de la Lumière : ajuster et contrôler la luminosité

Effacer

Protection

Format

Volume

Fermeture automatique

Extinction automatique de l'écran

Réinitialiser les erreurs

Fréquence

Réglage du temps

Rotation de l'image

Version du logiciel

PRECAUTIONS :

Ne pas exposer la caméra à la pluie et humidité sans sa coque

Ne pas exposer la caméra à des produits aimantés ou à des moteurs électriques

Eviter les chutes de la caméra, cela peut entrainer des dommages importants

Ne pas démonter, réparer la caméra, seul un spécialiste peut le réaliser

Ne pas utiliser la caméra autre que pour son utilisation normale

Nettoyer la caméra avec un chiffon doux et sec

Ne pas exposer la camera à de fortes chaleurs ou en plein soleil.

Ne pas insérer un élément électronique dans la caméra sous risque de court-circuit.

Garder la caméra à distance des enfants.