MODE D'EMPLOI

Il est recommandé de lire le mode d'emploi avant utilisation

Spécifications :

Version Bluetooth 4.2 + EDR

Sortie 10mW

Distance de fonctionnement jusqu'à 10m

Fréquence 20-20Hz

SNR 95db

Impédance 32ohms

Distorsion moins de 1%

Batterie lithium 300mAh

Entrée 3,7V

Fonctionnement en charge 6 à 7h

En standby 180h

Câble micro USB

Câble audio jack 3,5mm

CHARGEMENT

Utilisez le câble adéquate afin de charger l'appareil relié à une prise USB

Pendant le chargement la Lumière est rouge. Lorsque l'article est chargé complètement la Lumière passe au bleu.

IMPORTANT : ne pas charger si l'appareil est en fonctionnement.

OPERATION

Appuyer sur le bouton power pour allumer l'article. La Lumière bleue et rouge clignote, cela indique son fonctionnement.

Avec le bouton menu Bluetooth, chercher la fréquence juste pour le Bluetooth et sélectionner 5562. Lorsque la connexion est faite, la Lumière bleue restera allumée.

Appuyer de nouveau sur power afin d'éteindre l'appareil.

ENTREE AUDIO

Insérer le câble audio dans l'appareil et le connecter à un lecteur MP3/MP4/portable ou tout autre appareil compatible.

NOTE : pour utiliser cette fonction, l'appareil doit avant tout être éteint.

Contrôle :

▶ appuyer pour obtenir la chanson suivante

 Rester appuyé afin d'augmenter le volume

◀ appuyer pour obtenir la chanson précédente

Rester appuyé afin de baisser le volume

► brève pression pour répondre à un appel téléphonique

Brève pression pour stopper une chanson ou la redémarrer

Rester appuyé et vous refuser un appel téléphonique

Appuyer 2 fois pour un appel téléphonique sortant

PROBLEMES

Message d'erreur

Solutions

L'appareil ne répond pas

contrôler si le produit est en procédure de recherche sinon éteindre et rallumer.

Il y a trop d'articles Bluetooth en fonction dans la pièce. Eteindre alors les autres connections

S'assurer que l'appareil soit en mode "pairing mode"

Le son est faible et inaudible

contrôler le Bluetooth ou recharger la batterie

La musique s'arrête

bien contrôler la transmission avec l'appareil s'il n'y a pas d'obstacle entre l'appareil et les autres appareils Bluetooth

ATTENTION !!!!

Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou humidité

Ne pas faire tomber l'appareil, cela peut entraîner des dommages importants

Ne pas démonter l'appareil soi-même ou le réparer. Seul un spécialiste est habilité à le faire.

Ne se servir de l'appareil que pour son utilisation primaire et ne pas exposer la pile au feu.

Nettoyer l'appareil qu'avec un chiffon sec.

Ne pas exposer l'appareil près d'une source de chaleur

Ne pas insérer d'autres pièces étrangères à l'intérieur de l'appareil.